

浅草公会堂  
音響備品リスト

スピーカー (常設)	プロセ	d&b audiotechnik	Yi8	L/C/R 各2台	3階客席向き
			Yi8	L/C/R 各2台	2階客席向き
			Yi8	C 1台	1階客席向き
	カラム	d&b audiotechnik	Yi7P	L/R 各1台	1階客席近向き
			Yi10P	L/R 各1台	1階客席遠向き
			Yi-Sub	L/R 各1台	Sub-Low
			中抜け	d&b audiotechnik	10S
補助	d&b audiotechnik	8S	L/R 各1台	1階客席大外2列向き	
固定はね返り	d&b audiotechnik	8S	L/R 各1台	舞台センター向き	
舞台袖向き	JBL	MS26	L/R 各1台	上下袖中モニター	
スピーカー (移動用)	移動型	d&b audiotechnik	Y8	L/R 各2台	2/4 2台 キャスター付き
			Y12	L/R 各2台	
			Y-Sub	L/R 各2台	
	はね返り	Electro-Voice	SX300	8台	スタンド・ウエッジアダプター
小型	YAMAHA	MSP3	1台	POWERD	
	YAMAHA	S15	2台		

マイク	ダイナミック	SHURE	SM57	13本	
			SM58	12本	
			SM58s	2本	
		SENNHEISER	MD421	5本	
		コンデンサ	AKG	451E	5本
	451EB			3本	
	460B			4本	
	C414			2本	
	SCHOEPS		CMC65Ug	6本	
			CMC56Ug	7本	
	NEUMANN		KM100	4本	
	Audio-technica		AT961Ra	6枚	バウンダリー型
		AT851a	6枚	バウンダリー型	
	Sony	C38B	6本		
ワイヤレス	SHURE	AD2/SM58-JB	6本	ハンド型※ミュートスイッチ変更可	
		AD1-JB	6本	2peace ボディバック型送信機	
		TL46B/O-MTQG	6本	2peace ラベリアマイク	
D.I	COUNTRYMAN	TYPE-85	4台		
	BOSS	DI-1	4台		
マイクスタンド	ストレート	高砂製作所	MF-18TM	19本	
	小三段	高砂製作所	MF-34T	16本	
	卓上	高砂製作所	MF-10	6本	
			MF-15	5本	
		アイワ	MS19	6本	
	ブーム	AKG	ST-210	12本	
ミニブーム	AKG	ST-259	11本		
再生機器	CD	TASCAM	CD-500B	2台	移動用 2U
	CD/MD	TASCAM	MD/CD1MKⅢ(1B)	2台	音響室固定
	デジタルプレーヤー	TASCAM	SS-R100	2台	移動用 2U
				2台	音響室固定
			SS-CDR250N	2台	移動用 2U
		2台	音響室固定		
カセット	TASCAM	202MKⅦ	2台	移動用 3U	
移動用卓	デジタル卓	YAMAHA	O1V96 Ver2	1台	
			DM7	1台	

調整室メイン卓	デジタル卓	YAMAHA	PM-5D	1台	Mono48ch input
					Stereo4ch input
					Fx Return 4ch
					2Stereo out
					24Mix out
常設	MIC	影MIC	SM58	1式	フェーダー一式
		EVMIC	C-38B	1式	舞台センターのみ
	通信手段	Clear-Com	システム	1式	4系統

持込機器電源について

C型 3kw 上手・下手 各3口

不足の場合は照明コンセントより純直電源供給可能 ※要相談にて